

Notentriegelung des Antriebs BE20/200/HS und BE20/400

Für die Entriegelung benötigen Sie einen
Sicherheitsschlüssel!

Schritt Nr. 1

Entfernen Sie die Staubschutzkappe



Schritt Nr. 2

Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel ein



Schritt Nr. 3

Klappen Sie die Sicherung in die manuelle
Stellung



Für den erneuten Betrieb im
Automatikmodus muss die Sicherung in die
ursprüngliche Position zurückgebracht
werden!