

# Notentriegelung des Antriebs **BG30/1000/HS**

Für die Entriegelung benötigen Sie einen  
Sicherheitsschlüssel!

## Schritt Nr. 1

Entfernen Sie die Staubschutzkappe



## Schritt Nr. 2

Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel ein



## Schritt Nr. 3

Klappen Sie die Sicherung in die manuelle  
Stellung



Für den erneuten Betrieb im  
Automatikmodus muss die Sicherung in die  
ursprüngliche Position zurückgebracht  
werden!