

Notentriegelung des Antriebs **TW90/600/HS**

Für die Entriegelung benötigen Sie den
Sicherheitsschlüssel!

Schritt Nr. 1

Entfernen Sie die Staubschutzkappe.



Die Schlüsselöffnung kann links oder rechts
sein!

Schritt Nr. 2

Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel ein.



Schritt Nr. 3

Klappen Sie die Sicherung in die manuelle
Position.



Für den erneuten Betrieb vollautomatischen
Modus muss die Sicherung wieder in die
ursprüngliche Position zurückgebracht
werden!