

### Anleitung zur Einstellung der Bänder Typ A:

- An den Bändern lösen wir die Muttern mit einem Gabelschlüssel Größe 22.
- Wir öffnen das Türchen und drehen mit einem Inbusschlüssel Größe 10 die Inbusschraube an den Bändern je nach Bedarf, damit sie nach außen oder nach innen geht.
- Wenn wir den gewünschten Abstand zwischen dem Türchen und dem Anschlag an den Bändern erreicht haben, ziehen wir die Muttern mit dem Schlüssel Größe 22 wieder fest.



### Anleitung zur Einstellung der Bänder Typ B:

- Wir hängen das Türchen von den Bändern ab.
- An den Bändern lösen wir die Mutter mit einem Gabelschlüssel Größe 24.
- Wir drehen das Band je nach Bedarf, damit es nach außen oder nach innen geht.
- Wenn wir den gewünschten Abstand zwischen dem Türchen und dem Anschlag an den Bändern erreicht haben, ziehen wir die Mutter mit dem Schlüssel Größe 24 wieder fest und hängen das Türchen ein.

